

教務處(資訊組)

智慧電視使用說明

智慧電視使用說明：

- 因最近有老師發現班級智慧電視會被其他班級學生反向操作電視畫面惡作劇，所以資訊組將在各班智慧電視操作加上需要輸入密碼才能無線投影。
- 目前改變如下：
 - 1.老師開啟筆電EShare 程式，需要輸入該班電視密碼便可以無線投影。
 - 2.利用iPad 平板無線投影，需要同時按下電視畫面允許按鈕。

筆電Eshare 步驟1

EShare — ×

↻

設備列表

B404 編號 192.168.22.69	連接
A111編號 192.168.22.242	連接
A210編號 192.168.22.208	連接
A411 教室 192.168.22.184	連接
Art-center 192.168.22.20	連接

請輸入連接碼或IP地址連接 ➔

⚙️ 當前網絡：CTSJH-Ruckus

筆電Eshare 步驟2

The screenshot shows the EShare application window. The title bar is red and contains the text "EShare" and window control icons. The main content area is titled "設備列表" (Device List) in red. Below the title is a table of devices, each with a "連接" (Connect) button. A modal dialog box is open in the center, titled "請輸入Art-center的密碼" (Please enter the password for Art-center). The dialog contains a password input field, a "取消" (Cancel) button, and a red "確定" (Confirm) button. Below the device list, there is a search bar with the placeholder text "請輸入連接碼或IP地址連接" (Please enter connection code or IP address to connect) and a search icon. At the bottom, it displays "當前網絡：CTSJH-Ruckus" (Current network: CTSJH-Ruckus). A gear icon for settings is located in the bottom left corner of the application area.

設備名稱	IP地址	操作
B404 編號	192.168.22.69	連接
A111編號	192.168.22.242	連接
A210編號	192.168.22.208	連接
A411 教室	192.168.22.184	連接
Art-center	192.168.22.20	連接

請輸入Art-center的密碼

取消 確定

請輸入連接碼或IP地址連接

當前網絡：CTSJH-Ruckus

筆電Eshare 步驟3



筆電Eshare 步驟4



筆電Eshare 密碼錯誤

EShare



設備列表

B404 編號
192.168.22.69

連接

A111 編號
192.168.22.242

連接

A210 編號
192.168.22.208

連接

A411 教室
192.168.22.184

連接

Art-center
192.168.22.20

連接



輸入錯誤或未連接到同一網絡

請重新輸入

請輸入連接碼或IP地址連接



當前網絡：CTSJH-Ruckus

iPad 平板 無線投影允許指令



THE END